

Bruksanvisning för GARO bilmotorvärmarrutttag A TELE och AC TELE

GARO bilmotorvärmarrutttag A TELE och AC TELE är en fjärrstyrningsenhet för fjärrmanövrering av eluttag. Fjärrstyrningen utförs från en standard/mobiltelefon. För fjärrstyrningen används Telias Minicallnät. Funktionen kräver att enheten är placerad inom Telia Minicalls täckningsområde.

När styrenheten är ansluten till elnätet blinkar dess dioder till vid varje tillfälle en Minicallsökning sänds ut. Detta sker normalt minst en gång per minut. Att dioderna blinkar till öar en indikering på att enheten tar emot minicallsökningar och sitter inom täckningsområde.

De funktioner som kan utföras är:

- slå på/av de två eluttagen separat
- slå på/av de två eluttagen gemensamt
- slå på de två eluttagen separat tidsintervall om 1-98 timmar

Styrningen utförs enkelt på följande sätt

På enheten är ett minicallnummer och en femsiffrig identitetskod angiven.

- Ring upp det angivna minicallnumret.
- En röst svarar och uppmanar Dig att på telefonen knappa in Ditt telefonnummer och avsluta med fyrkant.

Istället för att knappa in Ditt telefonnummer knappar Du in:

- Den femsiffriga identitetskoden direkt följd av
- fjärrstyrningskommando bestående av tre siffror
- avsluta med fyrkant #, lägg på luren.

Fjärrstyrningskommandot går nu ut via Telias Minicallsystem och når mottagaren A/AC TELE inom cirka 60 sekunder, varvid enheten utför begärt kommando.

De fjärrstyrningskommandon som kan utföras är:

- 199 Eluttag vänster PÅ
 - 100 Eluttag vänster AV
 - 299 Eluttag höger PÅ
 - 200 Eluttag höger AV
 - 999 Båda eluttagen PÅ samtidigt
 - 900 Båda eluttagen AV samtidigt
 - 1XX På med tidsbegränsning (XX=01-98 timmar), för eluttag vänster
 - 2XX På med tidsbegränsning, för eluttag höger
- Exempel: Du ringer upp minicallnumret, som finns angivet på den svarta lådan under motorvärmarrinsatsen (Notera Ditt nummer och personliga kod i rutan längst ner). När svarstjänsten svarar knappar Du in den femsiffriga identitetskoden, direkt följd av 127 och avslutar med #. Lägg på luren. Eluttag nummer ett slår PÅ i 27 timmar, därefter slår den av automatiskt.

Diodindikering

På enheten finns två stycken lysdioder. Dessa blinkar till med rött eller grönt ljus. Blinkning sker varje gång enheten tar emot en minicallsökning (detta sker normalt minst en gång per minut).

Om dioderna **inte** blinkar trots att enheten är spänningssatt är detta en indikering på att enheten är placerad utanför Telia Minicalls täckningsområde.

Om dioden blinkar **rött** innebär det att eluttaget är AV. Om dioden blinkar **grönt** innebär det att eluttaget är PÅ.

Minicallnummer:

Personlig kod:

Nr 380026

GARO AB

Box 203
33525 GNOSJÖ

Telefon
0370-33 28 00

Telefax
0370-33 28 50

www.garo.se
info@garo.se

