RFID GLB

380178-2

SV

Installation av RFID-läsare (SV)





INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Installation av RFID-läsare	5
Demontera laddboxen	6
Installation av RFID-läsaren	7
Anslutning av RFID-läsare	8
Installation av laddboxen	9
Användning av RFID-läsare	10
Aktivering av RFID-läsare	12
Inaktivering av RFID-läsare	12
Aktivering av RFID-brickor	14
Radering av RFID-brickor	14





INSTALLATION AV RFID-LÄSARE

GLB Laddboxen kan kompletteras med en RFID-läsare som då installeras på avsedd plats. Den ansluts till laddboxens kretskort märkt "RFID" med medföljande kabel. RFIDläsaren kan läsa av RFID-brickor som uppfyller specifikationerna för Mifare 1K, 4K och Mifare Ultralight. När RFID-läsaren har installerats visas "Request RFID when connecting" ("Fråga efter RFID vid anslutning") på Wi-Fi-laddboxens webbplats under "Settings" ("Inställningar").

RFID-läsaren kan installeras i en enskild laddbox som kan anslutas till Wi-Fi. Den kan också installeras i boxar med eller utan Wi-Fi där boxarna är ansluta i en grupp och minst en av dem kan anslutas till Wi-Fi.

Matande spänning till laddboxen måste alltid brytas när en RFID-läsare ska installeras.







DIP-omkopplare ON

Demontera laddboxen

Börja med att ta av frontluckan och locket enligt avsnittet "Montageanvisning för installatörer" under "Steg-för-steg-installation" i huvudmanualen för GLB.

Installation av RFID-läsaren

Installera RFID-läsaren enligt bilden ovan. DIP-omkopplare ska vara i tillslaget läge (ON).





GLB-huvudkretskort







Anslutning av RFID-läsare

RFID-läsaren ansluts till laddboxens huvudkretskort märkt "RFID" med medföljande kabel.

Installation av laddboxen

Installera locket och frontluckan enligt avsnittet "Montageanvisning för installatörer" under "Steg-för-steg-installation" i huvudmanualen för GLB.







Användning av RFID-läsare

RFID-brickan placeras på sidan, enligt bilden ovan. RFID-läsaren kan läsa av RFID-brickor som uppfyller specifikationer Mifare 1K, 4K och Mifare Ultralight.





Aktivering av RFID-läsare

För att aktivera RFID-läsaren markerar du kryssrutan "Request RFID when connecting" ("Fråga efter RFID vid anslutning") och klickar på "Save" ("Spara"). Observera att kryssrutan bara syns när en RFID-läsare är installerad.

Aktivera RFID-läsare på enskild GLB Laddbox

För att aktivera RFID-läsare på en GLB Laddbox som är fristående (inte ansluten till övriga GLB Laddboxar) är det viktigt att göra laddaren till en masterladdbox.

Bekräfta att masterladdboxen har definierats som master genom att kontrollera att SW1omkopplaren (DIP 5) är

i tillslaget läge (ON).

Obs! Endast en master-GLB är möjlig i ett system där GLB Laddboxar ansluts till datalänkbussen.

		ON		
SW1			6	
	(5	GLB-läge TILL = master: OFF (FRÅN) = slav
			4	
			3	
			2	(bild 4)
			1	

Inaktivering av RFID-läsare

För att inaktivera RFID-läsaren avmarkerar du kryssrutan "Request RFID when connecting" ("Fråga efter RFID vid anslutning") och klickar på "Save" ("Spara").

0	Settings	
Model: GLBMW-T Programversion: Serialnumber: 89/ Max current: 32A	274WO 1-phase 32A 1.5-20 1989898 (32A)	
Limit current to (Ampere)	
32		
Between hours		
00:00		24:00
Networkmode		
	Connected to router	0
Network name (\$	iSID) - More information	
airlive		
Password		
Activate RF	1D check	
Activate RF	tags	
Activate Rf Registered RFID 2450249270 - 0	ID check tags karo Tagg	0

(bild 5)





Aktivering av RFID-brickor

När RFID är aktiverat kan du välja "Add a new tag" ("Lägg till en ny bricka"). Nu kan du registrera bricknumret manuellt i fältet "RFID Number" ("RFID-nummer") och sedan klicka på "Save" ("Spara"). Alternativt kan du läsa av bricknumret genom att välja "Read tag from laddbox" ("Läs av bricka från laddbox"). För att läsa av en RFID-bricka håller du upp den mot RFID-läsaren. RFID-bricknumret visas automatiskt i fältet "RFID number" ("RFID-nummer"). Klicka sedan på "Save" ("Spara"). Rutan "Reference" ("Referens") är ett fritextfält som kan användas för att till exempel ange namnet på personen som använder brickan.

När RFID är aktiverat måste en registrerad RFID-bricka hållas upp för att aktivera laddaren efter att bilen har anslutits. När RFID-läsaren försöker läsa av en RFID-bricka avges en tickande ton och ett snabbt blinkande grönt sken. Användaren har 30 sekunder på sig att läsa av RFID-brickan efter att bilen har anslutits. En signal med tre stigande toner avges när brickan har lästs av. Om brickan godkänns kommer laddaren att aktiveras. Om brickan inte godkänns (inte är registrerad) avges en längre spärrsignal och ett rött fast sken.

Radering av RFID-brickor

För att radera en registrerad RFID-bricka klickar du på minussymbolen till höger om bricknumret och bekräftar att du vill radera den.

ф.	Bettings	
Node: 02.0494-72749(0.1-ohe Programmerisae: 1.7-31 Deteruntier: 809800004 Max cynent: 8274(3274) Luorthalian: Ingeneter connecter	n 32A a - Configuration	
Networkmode		
	Connected to router	0
Network name (SSID) - Month	del mallen	
waturb		
Faxeword		
	New RFID tag	
	RFID Number	
Z Activate RPID check		
and the second second	Read tog trom chargebox	
Regatured RFID tags	Reference	
2450249276 - Garn Tagg		Ó
Add new tag	Berr Concer	0
	Save	
<i></i>	Check for updates	
thereas in the second	1. Binninger	Ballings.

(bild 6)









GARO AB Box 203, 335 25 Gnosjö Telefon: 0370-33 28 00 0370-33 28 50 info@garo.se

garo.se

