

GNM3T V2/GNM3D V2

Effektanalysator för 2- och 3-fassystem

ANVÄNDARMANUAL

15-04-2024

Innehåll

Den här manualen	3
GNM3T V2/GNM3D V2	4
Introduktion	4
Beskrivning	4
Energimätning	6
Användar-	7
Gränssnitt	7
Introduktion	7
Visning av menyn SETTINGS	7
Visning av menyn INFO	7
Visning av menyn RESET	7
Visning av mätningssidan	7
Information och varningar	8
Arbeta med GNM3T V2/GNM3D V2	9
Arbeta med mätningssidor	9
Arbeta med menyn SETTINGS	9
Arbeta med menyn INFO	9
Arbeta med menyn RESET	9
Driftsättning	10
Preliminära inställningar	10
Menyn MID SETTINGS	10
Menyn QUICK SETUP	11
Beskrivning av meny	12
Mätningssidor	12
Menyn SETTINGS	14
Menyn INFO	16
Menyn ÅTERSTÄLLNING	18
Ingång, utgång och kommunikation	19
Digital ingång	19
Digitala utgångar (tillval O1)	19
Modbus RTU-port (modell S1)	19
M-Bus-port (modell M1)	19
Viktig information	20
Larm	20
Introduktion	20
Variabler	20
Typer av larm	21

DMD-värden	22
Genomsnittlig värdeberäkning (dmd)	22
Integrationsintervall	22
Exempel	22
LCD-display	22
Home page	22
Bakgrundsbelysning	22
Skärmsläckare	22
Filter för sidor	22
Återställning av fabriksinställningarna	23
Återställning av inställningarna med menyn RESET	23
Återställning av MID-menyn med menyn RESET	24
Funktionen WIRING CHECK	25
Introduktion	25
Displaykontroll	25
Tariffhantering	25
Tariffhantering via digital ingång	25
Tariffhantering via Modbus RTU	25
Drifttidsmätare	25
Underhåll och avfallshantering	26
Felsökning	26
Larm	26
Kommunikationsproblem	26
Displayproblem	26
Rengöring	27
Ansvar för avfallshantering	27

Den här manualen

Immateriella rättigheter

Copyright © 2024, GARO AB

Med ensamrätt i alla länder.

GARO AB förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i relationshandlingarna utan någon förvarning.

Säkerhetsmeddelanden

Följande avsnitt beskriver de varningar i detta dokument som är relaterade till användarens och apparatens säkerhet:

MÄRK VÄL: markerar skyldigheter, som om de inte iakttas kan orsaka skador på apparaten.

VARNING! Markerar en riskabel situation, som om den inte undviks, kan orsaka dataförluster.

IMPORTANT: provides essential information on completing the task that should not be neglected.

Allmänna varningar

Manualen är en integrerad del av produkten och ska bifogas den under hela dess livslängd. Den ska användas vid alla konfigurerings-, användnings- och underhållstillfällen. Av detta skäl ska den alltid finnas tillgänglig för användaren.



MÄRK VÄL: inga obehöriga personer får öppna analysatorn . Denna åtgärd får endast utföras av teknisk servicepersonal hos GARO AB.

Om instrumentet används på ett sätt som tillverkaren inte har angivit kan skyddet försämras.

Service och garanti

I händelse av funktionsstörning, fel, begäran om information eller för att köpa tillvalsmoduler, kan du kontakta en GARO AB-filial eller återförsäljare i ditt land.

Montering och användning av analysatorn på något annat sätt än vad som anges i de medföljande anvisningarna och borttagning av MABC-modulen upphäver garantin.

GNM3T V2/GNM3D V2

Introduktion

GNM3T V2 är en energianalysator som ansluts via 5 A strömtransformatorer, för 2-fas och 3-fassystem upp till 415 V L-L. GNM3D V2 är en direktansluten energianalysator upp till 65 A, för 2-fas och 3-fassystem upp till 415 V L-L.

Förutom en digital ingång, kan enheten utrustas med, beroende på modell, en statisk utgång (puls eller larm), en Modbus RTUkommunikationsport och en M-Bus-kommunikationsport.

Beskrivning



Figur 1 - GNM3T V2 - Främre

Area	Beskrivning
Α	Spänningsingångar
В	Display
С	LED
D	Knappar för konfiguration och bläddring
E	Anslutningar för digital ingång, digital utgång och kommunikation
F	Kapslingar för MID-försegling
G	Strömingångar



Figur 2 GNM3T V2 - Främr

Area	Beskrivning
Α	Ingångar för spänning/ström
В	Display
C	LED
D	Knappar för konfiguration och bläddring
E	Anslutningar för digital ingång, digital utgång och kommunikation
F	Kapslingar för MID-försegling



Figur 3 GNM3D V2 - Baksida

Area	Beskrivning
A	Monteringsfäste för DIN-skena

Energimätning

PFA-modeller

Enkel anslutningsfunktion: oavsett strömriktning, har strömmen alltid ett plustecken och bidrar till att öka den positiva energimätaren. Den negativa energimätaren är inte tillgänglig.

PFB-modeller

För varje mätintervall summeras de individuella fasernas energier för att öka summan för den positiva energimätaren (kWh+), medan de övriga ökar summan för den totala negativa energin (kWh-).

Exempel:

Exempel:{CR}P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW Integrationstid = 1 timme kWh+ = $(2+2) \times 1 h = 4 kWh$ kWh- = 3 x 1h= 3 kWh

PFC-modeller

För respektive mätningsintervall, summeras energierna för de enskilda faserna, i enlighet med tecknet för resultat ökas den positiva (kWh+) eller negativa räknaren (kWh-).

Exempel:

P L1= +2 kW, P L2= +2 kW, P L3= -3 kW Integrationstid = 1 timme kWh+=(+2+2-3)x1h=(+1)x1h=1 kWh kWh+=0 kWh

Gränssnitt

Introduktion

GNM3T V2/GNM3D V2 är uppdelad i två menyer:

- Mätningssidor: sidor som gör det möjligt att visa energimätarna och de övriga elektriska variablerna
- Huvudmenyn som är uppdelad i tre undermenyer:
 - » SETTINGS: sidor som gör det möjligt att ställa in parametrarna
 - » INFO: sidor som visar allmän information och de inställda parametrarna
 - »RESET: sidor som gör det möjligt att återställa de partiella räknarna och dmd-beräkningarna samt återställa fabriksinställningarna

Visning av menyn SETTINGS



Del	Beskrivning
A	Undermenyns titel, se menyn "SETTINGS"
В	Parametrar

Visning av menyn INFO



Del	Beskrivning
A	Undermenyns titel, se menyn "INFO"
В	Parametrar

Visning av menyn RESET



Del	Beskrivning
A	Menyns rubrik
В	Undermenyns titel, se menyn "SETTINGS"
С	Val JA/NEJ (YES/NO)

Visning av mätningssidan



Del	Beskrivning
Α	Uppmätta värden/data
В	måttenhet Obs! för "effektfaktor" markerar enheten om värdet är induktivt (L) eller kapacitivt (C)
С	Information och diagnostik

Information och varningar

Symbol	Beskrivning
\mathbf{A}	LARM (blinkande symbol): variabelns värde har överskridit det inställa gränsvärdet.
<u>A</u> @	KOPPLINGSFEL (tända symboler): ett inkopplingsfel har upptäckts, styrningen fungerar korrekt om det valda systemet är 3Pn och för respektive fas: •strömmen är positiv (importerad), •PF > 0,7 L eller PF > 0,96 C. (GNM3T V2)
Rx Tx	Seriellt kommunikationsläge (mottagning/sändning)
	Kopplingen mellan fasens kopplingsplint eller strömmarnas riktning har ändrats med programmet UCS för att virtuellt korrigera ett kopplingsfel. Gå till informationsskärmarna (MENU > INFO > TERMINAL) för att visa kopplingsplintarnas aktuella konfigurering.

Arbeta med GNM3T V2/GNM3D V2

Arbeta med mätningssidor

Åtgärd	Knapp
Bläddra mellan sidorna	
Gå in i Huvudmenyn	0

Arbeta med menyn SETTINGS

Åtgärd	Knapp
Bläddra i menyn, redigera parametrarna	
Gå in i undermenyn för att redigera och bekräfta åtgärden	0

Arbeta med menyn INFO

Åtgärd	Knapp
Bläddra mellan menyerna	
Gå tillbaka till Huvudmenyn	0

Arbeta med menyn RESET

Åtgärd	Knapp
Bläddra mellan menyerna	
Gå in i undermenyn för att redigera och bekräfta åtgärden	0

Driftsättning

Preliminära inställningar

Vid tillslag visar displayen två menyer för preliminära inställningar:

- MID SETTINGS för GNM3T V2, endast för MID-modeller
- QUICK SETUP

Menyn MID SETTINGS

Den här metoden, som bara finns på MID-modeller gör det möjligt att programmera strömtransformatorns omsättningstal (CT)



Menyn QUICK SETUP

Den här metoden är tillgänglig när instrumentet slås på för första gången.

Obs! De tillgängliga parametrarna beror på modellen.

På startsidan för "QUICK SETUP?"

Välj	För att	
Go	köra metoden för QUICK SETUP	
no	hoppa över metoden och inte längre visa menyn QUICK SETUP	
LAtEr	hoppa över metoden och visa menyn QUICK SETUP vid nästa tillslag.	



outPut : Fun[t ion _____PutSE

օսէՔսէ

Fun(t ion <u>ALA-N</u>

002802 3.3 Fun[t 100 _____0FF__

3.S

3_Ч

outPut StAtuS

4_4

no

Beskrivning av meny

Mätningssidor

De sidor som visas beror på det valda systemet.

Sida	Mätningar som visas	Beskrivning
1	kWh+ TOT kW	Importerad aktiv energi (SUMMA) Systemets aktiva effekt
2	kWh- TOT kW	Exporterad aktiv energi (SUMMA) Systemets aktiva effekt
3	kWh+ TOT kWh+ PAR kW	Importerad aktiv energi (SUMMA) Importerad aktiv energi (PARTIELL) Systemets aktiva effekt
4	kWh+ TOT kW PF	Importerad aktiv energi (SUMMA) Systemets aktiva effekt Systemets effektfaktor
5	VLN VLL Hz	Systemets spänning, fas-fas Systemets spänning, fas-nolla Frekvens
6	kWh+ TOT kW kW sys DMD P	Importerad aktiv energi (SUMMA) Systemets aktiva effekt Peak demand System active power
7	kvarh TOT kvar	Importerad reaktiv energi (SUMMA) Systemets reaktiva effekt
8	kvarh- TOT kvar	Exporterad reaktiv energi (SUMMA) Systemets reaktiva effekt
9	kVAh TOT kW kVA	Skenbar energi (SUMMA) Systemets aktiva effekt Systemets skenbara effekt
10	kWh TOT h TOT kW	Importerad aktiv energi (SUMMA) Drifttidsmätare (kWh+) SUMMA Systemets aktiva effekt
11	kWh- TOT h- TOT kW	Exporterad aktiv energi (SUMMA) Drifttidsmätare (kWh-) SUMMA Systemets aktiva effekt
12	kWh PAR h PAR kW	Importerad aktiv energi (PARTIELL) Drifttidsmätare (kWh+) PARTIELL Systemets aktiva effekt
13	kWh- PAR h- PAR kW	Importerad aktiv energi (PARTIELL) Drifttidsmätare (kWh-) PARTIELL Systemets aktiva effekt
14	kWh+ TOT kWh T1 kW	Importerad aktiv energi (SUMMA) Importerad aktiv energi, tariff 1 Systemets aktiva effekt
15	kWh+ TOT kWh T2 kW	Importerad aktiv energi (SUMMA) Importerad aktiv energi, tariff 2 Systemets aktiva effekt
16	Thd Ln	THD för fas 1, spänning THD för fas 2 spänning THD för fas 3 spänning
17	Thd LL	THD för fas 1-fas 2, spänning THD för fas 2-fas 3, spänning THD för fas 3-fas 1, spänning
18	Thd A	THD för fas 1, ström THD för fas 2 ström THD för fas 3 ström
19	nEutrAL CurrEnt	Neutral ström

Sida	Mätningar som visas	Beskrivning
20	L1 kVA L2 kVA L3 kVA	Fas 1, skenbar effekt Fas 2 skenbar effekt Fas 3 skenbar effekt
21	L1 kvar L2 kvar L3 kvar	Fas 1, reaktiv effekt Fas 2 reaktiv effekt Fas 3 reaktiv effekt
22	L1 PF L2 PF L3 PF	Fas 1, effektfaktor Fas 2 effektfaktor Fas 3 effektfaktor
23	L1-N V L2-N V L3-N V	Spänning fas 1 Spänning fas 2 Spänning fas 3
24	L1-2 V L2-3 V L3-1 V	Spänning, fas 1-fas 2 Spänning, fas 2-fas 3 Spänning, fas 3-fas 1
25	L1 A L2 A L3 A	Fas 1, ström Fas 2 ström Fas 3 ström
26	L1 kW L2 kW L3 kW	Fas 1, aktiv effekt Fas 2 aktiv effekt Fas 3 aktiv effekt
27	L1 kWh TOT L2 kWh TOT L3 kWh TOT	Aktiv energi, fas 1 Aktiv energi fas 2 Aktiv energi fas 3

Menyn SETTINGS

Den här menyn gör det möjligt att ställa in parametrarna.

Sidans rubrik	brik Undermeny Beskrivning Värden S		Standardvärde	Obs!	
SYSTEM	-	System 3P+N 3P 2P		3P+N	-
CT RAT	-	(CT) strömtransformatorns omsättningstal	1 till 2000	1	Modeller utan MID, endast AV5-modeller
MEASurE	-	Mätningsläge	A B C	A	Endast modeller utan MID
dMd int	-	DMD-intervall	1 min 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 60 min	15 min	-
inPut	Function	Funktion för digital ingång	Tariff: tariffhantering Status: fjärrstatus P reset: återställning av partiell räknare P StArt: start/stopp av partiell räknare	Status	-
RS485	AddrESS	Address	1 till 247	1	Endast
	PArity	Paritet	NO/EVEN (INGEN/JÄMN)	no	modellerna S1
	bAudrAtE	Baudhastighet	9,6 kbps 19.2 kbps 38.4 kbps 57.6 kbps 115.2 kbps	9,6 kbps	
	StoP bit	Stoppbit	1 eller 2	1	
M bus	Pri Add	Primär adress	1 till 250	0	Endast
	bAudrAtE	Baudhastighet	0.3 kbps 2.4 kbps 9,6 kbps	2.4 kbps	modellerna M1
Utgång	Function	Function	Av PuLSE (kWh+): pulsutgång länkad till kWh+ PuLSE (kWh-): pulsutgång länkad till kWh- ALArM: länkad till larmstatus	PuLSE (kWh+)	Endast modellerna O1
	durAtion	Pulsens varaktighet	30 ms 100 m	30 ms	
	PuLSES	Pulsvikt (pulser/kWh)	0,1/1/10/100/500/1000	1000	
	StAtuS	Utgångsstatus	No (Normalt öppen) Nc (Normalt sluten)		

Sidans rubrik	Undermeny	Beskrivning	Värden	Standardvärde	Obs!
ALARM	EnAbLE	Aktivera	YES/no (JA/nej)	no	-
VAriAbLE		Övervakad variabel	kW A V L-N V L-L PF Kvar kVA	kW	-
	SEt 1	Gränsvärde för aktivering	-15000 till 15000	0.00	-
	Set 2	Gränsvärde för inaktivering	-15000 till 15000	0.00	-
	dELAY	Aktiveringsfördröjning	0 till 3600 s	0	-
dISPLAY	LiGHt	Tid för bakgrundsbelysning	On: alltid på 1 min 2 min 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min oFF: alltid av	On	-
	SC SAVEr	Aktivering av skärmsläckare, se "Skärmsläckare" på sidan22	oFF SLidE: bildspel home: startsida	home	Endast modeller utan MID
	HOME	Startsida	1 till 27	1	Endast modeller utan MID
	PAGES	Aktivering av filter för mätningssida, se "Filter för sidor" på sidan22	ALL FiLtEr	OFF (AV)	-
	WirinG	Aktivering av inkopplingskontroll	on/OFF	on	-
PASS		Aktivering av lösenord för menyerna SETTINGS och RESET	0 (inte skyddad) till 9999	0 (INTE SKYDDAD)	-
End	-	Avsluta	-	-	-

Menyn INFO

Den här menyn gör det möjligt att visa parametrarna.

Sida	Sidans rubrik	Beskrivning	Noteringar
1	YEAr	Produktionsår	-
2	SEriAL n	Serienummer	-
3	FW REV	FW-version	-
4	Led PuLS	Pulsvikt för LED	-
5	SyStEM	Elektriskt system	-
6	Ct rAtio	CT-omsättningstal	Endast GNM3T V2
7	MEAsurE	Typ av mätning	-
8	dMd int	Intervall för beräkning av behov	-
9	Input Function	Funktion för digital ingång	-
10	rS 485 AddrESS	Address	Endast modellerna S1
11	rS485 bAudrAtE	Baudhastighet (kbps)	Endast modellerna S1
12	rS485 PArity	Paritet	Endast modellerna S1
13	rS485 StoP bit	Stoppbit	Endast modellerna S1
14	M buS PriM Add	Primär adress för M-Bus	Endast modellerna M1
15	M bus bAudrAte	Baudrate för M-Bus	Endast modellerna M1
16	M bus SEC Add	Sekundär adress för M-Bus	Endast modellerna M1
17	output Function	Funktion för digital utgång	Endast modellerna O1
18	Output StAtuS	Aktuell utgångsstatus	Endast modellerna O1
19	output duration	Varaktighet för pulsutgång	Endast modellerna O1
20	Output PuLSE	Pulsvikt för utgång	Endast modellerna O1
21	ALArM EnAbLe	Aktivering av larm	-
22	ALArM VAriAbLE	Länkad variabel	-
23	ALArM SEt 1	Gränsvärde för aktivering av larm	-
24	ALArM SEt 2	Gränsvärde för inaktivering av larm	-
25	ALArM dELAY	Aktivera larmfördröjning	-
26	display LIGHt	Timer för bakgrundsbelysning	-
27	display SC SAVEr	Typ av skärmsläckare	-
28	display home	Home page	-

Sida	Sidans rubrik	Beskrivning	Noteringar
29	display PAGES	Aktivering av filter för sida -	
30	display WirinG	Aktivering av inkopplingskontroll -	
31	tAriFF	Tariffhantering	-
32	CHECKSuM	Checksumma för firmware	-
33	WiRinG	Kod för inkopplingskontroll för att korrigera fel -	
34	terminal	Tilldelning av fas till skruvanslutning (tryck på enter för att visa)	
35	On time	Total drifttid	-
36	End	Avsluta	-

Menyn ÅTERSTÄLLNING

Menyn möjliggör återställning av följande inställningar:

Sida	Sidans rubrik	Beskrivning	
1	PArtiAL	Återställer de partiella mätarna	
2	DMD	Återställer dmd-beräkningen	
3	tAriFF	Återställer fabriksinställningarna	
4	total	Återställer totalräknarna (endast modeller utan MID)	
5	FACtorY	Återställer enheten till fabriksinställningarna. Vid MID-modeller återställs alla parametrar förutom CT-omsättningstalet.	
6	MID ReS	I MID-modeller, återställer den CT-omsättningstalet och återaktiverar den första programmeringsmenyn. Det här alternativet är bara tillgängligt om värdet för den totala aktiva energin är lägre än 1 kWh.	
7	End	Avsluta	

Digital ingång

Den digitala utgången kan ha fyra funktioner:

Funktion		Beskrivning	Parametrar
Tariffhantering	Digital ingång som används för att hantera tariffen		
	Status för digital ingång	Tariff	
	Bruten	Tariff 1	
	Sluten	Tariff 2	
Fjärrstatus	Den digitala ingången används fo	ör att kontrollera statusen via Modbus eller M-Bus.	-
	Status för digital ingång	Registrera 300h	
	Bruten	0	
	Sluten	1	
Start/stopp av partiella mätare	Den digitala ingången används för att aktivera/inaktivera återställningen av partiella mätare		
	Status för digital ingång	Partiell mätare	
	Bruten	Inaktiverad (pausad)	
	Sluten Aktiverad		
Återställning av partiell räknare	Den digitala ingången används för att aktivera/inaktivera ökningen av partiella mätare		
	Status för digital ingång Åtgärd		
	Bruten Ingen åtgärd		
	Sluten	Återställ partiella mätare, efter tre sekunder	

Digitala utgångar (tillval O1)

Den digitala utgången kan ha två funktioner:

Funktion	Beskrivning	Parametrar
Larm	Utgång kopplad till larmet	Utgångens läge när inget larm är aktivt
Pulsutgång	Utgång för sändning av pulser för importerad aktiv energiförbrukning.	 Länkad energi (kWh+, kWh-)
		•Puls vikt
		 Pulsens varaktighet

Modbus RTU-port (modell S1)

Kommunikationsporten för Modbus RTU används för att överföra data till en Modbus-master. Se kommunikationsprotokollet för ytterligare information om Modbus RTU-kommunikation.

M-Bus-port (modell M1)

Kommunikationsporten M-Bus används för att överföra data till en M-Bus-master (M-Bus-master från tredje part). Se kommunikationsprotokollet för ytterligare information om M-Bus-kommunikationen.

Viktig information

Larm

Introduktion

EM500 hanterar larm för en uppmätt variabel. För att ställa in larmet, måste du definiera:

- den variabel som ska övervakas (VARIABLE)
- gränsvärde för aktivering av larmet (SET POINT 1)
- gränsvärde för inaktivering av larmet (SET POINT 2)
- larmets aktiveringsfördröjning (ACTIVATION DELAY)

Variabler

Enheten kan övervaka följande variabler:

- systemets aktiva effekt
- systemets skenbara effekt
- systemets reaktiva effekt
- systemets effektfaktor
- spänning fas-nolla (ELLER-logik)
- spänning fas-fas (ELLER-logik)
- ström (ELLER-logik)

Obs! Om du väljer en ström eller en spänning övervakar analysatorn samtidigt alla de tillgängliga faserna i det inställda mätningssystemet och utlöser larm när minst en av faserna larmar (ELLER-logik)

Typer av larm

Larm uppåt (gränsvärde 1 ≥ gränsvärde 2)

Larmet aktiveras när den övervakade variabeln överskrider det inställda gränsvärdet 1 under en tidsperiod som motsvarar aktiveringsfördröjningen (dröjsmål) och inaktiveras när värdet sjunker under gränsvärde 2.



Larm nedåt (gränsvärde 1 < gränsvärde 2)

Larmet aktiveras när den övervakade variabeln sjunker under det inställda gränsvärdet 1 under en tidsperiod som motsvarar aktiveringsfördröjningen (dröjsmål) och inaktiveras när värdet överskrider gränsvärde 2.



DMD-värden

Genomsnittlig värdeberäkning (dmd)

GNM3T V2/GNM3D V2 beräknar genomsnittsvärden för de elektriska variablerna inom ett inställt integrationsintervall (15 min som standardinställning).

Integrationsintervall

Integrationsintervallet inleds vid tillslag eller när kommandot för återställning utfärdas. Det första värdet visas i slutet av det första integrationsintervallet.

Exempel

Följande är ett exempel på en integration:

- återställs 10:13:07
- inställd integrationstid: 15 min

Det första värde som visas 10:28:07 refererar till intervallet från 10:13:07 till 10:28:07.

LCD-display

Home page

Enheten kan visa standardsidorna för mätning när ingen åtgärd har utförts under fem minuter, om skärmsläckaren är aktiverad och skärmsläckarens typ är inställd på "Startsida" (standardvärde).

Obs! Om du väljer en sida som inte är tillgänglig i det inställda systemet, visar enheten den första tillgängliga sidan som sin startsida. Startsidan kan inte ändras i MID-modeller så den aktiva energimätaren visas.

Bakgrundsbelysning

GNM3T V2/GNM3D V2 är utrustad med ett system för bakgrundsbelysning. Du kan ställa in om bakgrundsbelysningen alltid ska vara PÅ eller om den ska slås av automatiskt efter en angiven tidsperiod efter att en knapp har tryckts in (1 till 60 minuter).

Skärmsläckare

Om funktionen SCREENSAVER är aktiverad (standardinställning), kommer enheten att visa startsidan fem minuter efter att en knapp har tryckts in, om skärmsläckarens typ är "Startsida" (standardinställning) eller om den ska aktivera bildspelsfunktionen, vilket roterar de valda sidor som ska visas.

Obs! I MID-modeller är inställningen för skärmsläckaren inställd på "Startsida" och detta går inte att ändra.

Filter för sidor

Filtret för sidor gör det enklare att använda och bläddra bland mätningssidorna. När du använder knapparna 🔼 💽 ska enheten bara visa de sidor som du är mest intresserad av, vilket går att välja via programmet UCS (modell S1), eller är fördefinierat (modellerna O1 och M1)

Obs! För att visa alla sidor utan att använda programmet UCS, kan du inaktivera filtret för sidor i menyn INSTÄLLNINGAR (DISPLAY → PAGES → ALL). Standardinställningen för de inkluderade sidorna är: 1 (kWh+ TOT, kW), 2 (kWh- TOT, kW), 5 (VLN, VLL, Hz), 7 (kvarh+ TOT, kvar), 8 (kvarh- TOT, kvar), 25 (L1 A, L2 A, L3 A), se "Mätsidor" på sidan 14.

Återställning av fabriksinställningarna

Återställning av inställningarna med menyn RESET

I menyn RESET kan du återställa alla fabriksinställningar. Vid start kommer menyn QUICK SETUP att vara tillgängliga igen. **Obs!** Mätarna återställs inte. I MID-modeller går det inte att återställa strömtransformatorns omsättningstal (CT-omsättningstal).



Återställning av MID-menyn med menyn RESET

För att ändra CT-omsättningstalet och återställa menyn MID-inställningar som visas vid första tillslag av GNM3T V2 MID-modeller, går du till återställningsmenyn och bekräftar "MID res".



Obs! För MID-modeller kan återställningen endast ske om energimätaren inte har överskridit 1 kWh. I händelse av felinställningar, kan du sedan korrigera alla inställningsfel för CT-strömtransformatorn (CT-omsättningstal), vilket återaktiverar programmeringsmenyn för MID.

Obs! om den aktiva energin har överskridit 1 kWh, kan CT-omsättningstalet inte ändras.

Funktionen WIRING CHECK

Introduktion

Funktionen WIRING CHECK gör det möjligt att kontrollera och korrigera anslutningarna. För att den ska fungera korrekt måste följande tre förutsättningar vara uppfyllda:

- 1. systemet måste vara inställt på "3P+N"
- 2. alla spänningar måste vara anslutna
- Alla strömmar måste vara större än noll, med en offset som sträcker sig mellan en 45° eftersläpning och en 15° förtidsförskjutning (energifaktor > 0,7 induktivt eller > 0,96 kapacitivt)

Displaykontroll

Om ett inkopplingsfel upptäcks under drift kommer larmsymbolen att tändas. Om de tre förutsättningarna inte är uppfyllda kommer följande indikeringar att visas på sidorna för information om WIRING:

- V MISSING: minst en spänning saknas
- I MISSING: minst en ström saknas
- PF OUT OF RANGE: offset för ström-spänning är utanför området.

Tariffhantering

Tariffhantering via digital ingång

För att hantera tariffer via den digitala ingången, måste funktionen digital ingång ställas in för tariff (via knappsats eller programmet UCS). Den aktuella tariffen beror på ingångens status

Status för digital ingång	Tariff
Bruten	Tariff 1
Sluten	Tariff 2

Tariffhantering via Modbus RTU

För att hantera tariffer via Modbus RTU, måste kommandot för aktivera tariffhantering skickas via Modbus från

Status för digital ingång	Tariff
0	Ingen tariff
1	Tariff 1
2	Tariff 2

Drifttidsmätare

GNM3T V2/GNM3D V2 har tre drifttidsmätare:

Drifttidsmätare	Ökar
Drifttidsmätare (kWh+)	när effekten är positiv och strömmen är högre än +ltr
Drifttidsmätare (kWh-)	när effekten är negativ och strömmen är lägre än -ltr
Drifttidsmätare (PÅ-tid)	alltid när enheten är ON.

Felsökning

Obs! Kontakta din GARO AB-filial eller återförsäljare i ditt land, i händelse av andra funktionsstörningar eller andra fel

Problem	Orsak	Möjlig lösning
Indikeringen "EEEE" visas istället för en mätning	Analysatorn används inte inom det föreskrivna mätområdet. På grund av detta har mätningen överskridit det högsta tillåtna värdet eller så är resultatet av beräkningen felaktig för minst en mätning.	Demontera analysatorn
	Analysatorn har just slagits på och det intervall som har definierats för beräkningen av de genomsnittliga effektvärdena (standardinställning: 15 min) har inte upphört ännu.	Vänta. Om du vill ändra intervallet kan du gå in på sidan Dmd i menyn Inställningar
De visade värdena är inte de förväntade	De elektriska anslutningarna är felaktiga	Verifiera anslutningarna
	Inställningarna för strömtransformatorn är felaktig	Kontrollera den inställda strömtransformatorns omsättningstal

Larm

Problem	Orsak	Möjlig lösning
Ett larm löser ut, men mätningen har inte överskridit gränsvärdet	Det värde med vilket larmvariabeln beräknas är felaktigt	Kontrollera de inställda parametrarna för strömtransformatorn
Larmet aktiveras och inaktiveras inte som förväntat	Inställningarna för larmet är felaktiga	Kontrollera de inställda parametrarna

Kommunikationsproblem

Problem	Orsak	Möjlig lösning
Det går inte att etablera någon kommunikation med analysatorn	Kommunikationsinställningarna är felaktiga	Kontrollera de inställda parametrarna
	Kommunikationsanslutningarna är felaktiga	Verifiera anslutningarna
	Inställningarna för kommunikationsenheten (PLC eller program från tredje part) är felaktig	Kontrollera kommunikationen med programmet UCS

Displayproblem

Problem	Orsak	Möjlig lösning
Du kan inte visa alla mätningssidor	Filter för sidor är aktiverat	Inaktivera filtret, se "Filter för sidor" på sidan22

Rengöring

Använd en fuktig trasa för att rengöra displayen. Använd aldrig slipmedel eller lösningsmedel.

Ansvar för avfallshantering



Avfallshantera apparaten genom att sortera materialen separat och återvinna dem på de återvinningsanläggningar som anges av myndigheter eller andra lokala organ. Korrekt avfallshantering och återvinning minskar risken för potentiellt skadliga konsekvenser för människor och miljö.



GARO AB

Södergatan 26 335 33 Gnosjö Sweden info@garo.se info: +46(0)370 33 28 00 fax: +46(0)370 33 28 50

www.garo.se



GNM3T V2/GNM3D V2 - Användarmanual