

IDVN

Montageanvisning (svenska) Asennusohje (suomi)



Innehållsförteckning

Avresa, underhållsvärme eller timer	3
Wifi programmering via app	4
Info	5
Åtkomstpunkt	5
Läge Avresa	6
Läge Reducering (underhållsvärme)	6
Läge Timer	7
Drifttid	8
Avresekurva	9
Underhållsvärmekurva	10
Förinställningar	11
Mjukvaruuppdatering (Firmware)	12
Reset	13

Sisällysluettelo

16
17
18
18
19
19
20
21
22
23
24
25
26

Avresa, underhållsvärme eller timer

Vid de olika valen Avresa, Underhållsvärme eller Timer ska medföljande klisterlapp monteras under valt uttag, se exempel nedan.



Svenska

- A Knappar
- B Display
- C Personskyddsbrytare



Wifi programmering via app

- 1. Ladda ner appen GARO-IDVN för IOS på App Store eller Android via Play butik.
- 2. När appen är nedladdad måste man aktivera nätverket mellan IDVN-insatsen och mobil/surfplatta genom att under wifi-inställningar ansluta mot GARO-IDVN-insatsens egna wifi-nätverk. Lösenord: garo-idvn OBS! Se till att IDVN-insatsen är spänningssatt innan detta steg för att wifi-funktionen ska vara aktiv. När man spänningssätter IDVN-insatsen för första gången är nätverket aktivt i 30 sekunder. Möjlighet att aktivera nätverket igen är att fysiskt trycka på alla 4 knappar samtidigt på overlayen på IDVN-insatsen tills wifi-symbolen tänds.
- 3. När nätverket mellan IDVN-insatsen och mobil/surfplatta är igång starta appen.



Ladda ner app med QR-kod. Gäller både för Android och Iphone.

40 4	ADC)
kovsi kosimiettustene	
info	A0-20-A6-2E-91-70
Ationstpunkt	GARO-IDVN-9170
Läge	Avresa
Driftid	Alla dagar 1
Avresekurva	?
Underhällsvärmeku	We (1)
Forinställning	
Firmware	Styrenhet 0.4, Wifi 0.5
klentifiera	



Programmering via app / Info / Åtkomstpunkt



Info

Enhets- och mjukvaruinformation.

Åtkomstpunkt

Här kan man ändra namn på SSID (ett unikt identifierat trådlöst nätverk för IDVN) och lösenord som i standardläge är "garo-idvn". Ändrar man namn på SSID eller byter lösenord måste man ansluta till det nya nätverket i IDVN igen.

OBS! Man kan inte benämna två eller flera insatser med samma namn för då kommer nätverket inte att hittas.





TTEsaka	Instä	lining	
Nation (Note	a orrado	ie Oldinini	1
Avres	a ining	And	wresa
-	net house		
	60 M 30 M 16 M	linuter Inuter	

		2	

Läge Avresa

Överst i displayen ställer man in vänster/ höger uttag som Avresa. Man kan tillåta tre olika avresetider. För inställning av tider, dagar, datum - gå till fliken Drifttid.

OBS! Vid läge Avresa gäller ej inställning underhållsvärmeperiod.

Klisterlapp medföljer att placera under valt uttag på IDVN-modulen.

Läge Reducering (underhållsvärme)

Överst i displayen ställer man in vänster/ höger uttag som Reducering. Man väljer underhållsvärmeperiod 15, 30 eller 60 minuter. För inställning av tider, dagar, datum - gå till fliken Drifttid. OBS! Vid läge Reducering gäller ej inställning avresetimers.

Klisterlapp medföljer att placera under valt uttag på IDVN-modulen.

(Tilboka Instill	Ining
Warms (Rock Urban	aticovec
Reducering Turner	Reducering
LANDER-ALL VALUE PORTO	
60 M 30 M 15 M	inuter muter
AGREES TEALING	
	2



Tituka	Inställning
alista i idos	aurtan adda.comt
Time	nig Beducer Time
(elements and	ME FERICO
	60 Minuter 30 Minuter 15 Minuter
NIESE TANKS	
	1
	3

Läge Timer

Överst i displayen ställer man in vänster/ höger uttag som Timer. Timer ger ett konstant tillslag under önskad tid. OBS! Vid läge Timer gäller ej inställning Underhållsvärmeperiod eller avresetimers.

Klisterlapp medföljer att placera under valt uttag under IDVN-modulen.



¢10basa	Dr	fittid	
ITHET IL DOS	еў. —		
	10	55	
	00	00	
	01	06	
STOPP RESEA			
	22	10	
	00	00	
		100	
-			
Mändag			
Tisdag			

CTINSeka Dvifttid	
Didas	
Måndag	
Tisdag	-
Onsdag	Ŷ
Torsdag	~
Fredag	~
Lördag	
Söndag	
WTMPERINT/W	
1157	



Här ställer man in under vilka tider, dagar och datum som IDVN ska få tillåtelse att vara i drift.

< Titbala	Drifttid	
Fredag		V
Lördəğ		
Söndag		
ACTIVITIES	HTVM	
	augusti 1 september 2 oktober 3 morember	
store betwee		
	bernadni Hebruari) 1 mars 2 april 2 maj	



< Tabuna	1134 Asresekurva	+
PURKTUR		
10000 (0.000	sicka för att lägga til äller fa	hart or be-



Avresekurva

Den ljusgråa linjen visar default värde. Vill man öka eller minska tillslagstiden vid en viss temperatur - dubbelklicka för att lägga till eller ta bort en punkt i diagrammet. Punkterna på avresekurvan anger temperatur och startid för uttaget. För att manuellt skriva in temperatur och tid, klicka på + i högra hörnet. Avresekurvan har en fast eftergångstid på 30 minuter efter inställd avresetid.

¢π	it ak	a	A	erese	kurv	a.			t
-	iei T								
				Lig	g till				
		т	bort			0	<		
3	2	3	4	5	6	7	8	9	0
-	1	ŧ	÷	ł.)	kr	8	0	•
	ľ	8		Г	?	1			0
	1	1	0		daria	leg.	1	-	2



< Titbeka Underhältsvärmekar	va +
ALASTIS	
ALIFON (ALIFORDIDAE TO AT ANY OTHER	r is hert ei so.
\bigcirc	
0 —	
< Tithuka Underhållsvärmekur	va +
PLANTER	
-24 °C	24 min
-16 °C	17 min
-3*C	T1 mie
7*0	8 min
Ruthin Jacobishina Teret Algorith ele	r ta hart er en.

Underhållsvärmekurva

Den ljusgråa linjen visar default värde. Vill man öka eller minska tillslagstiden vid en viss temperatur - dubbelklicka för att lägga till eller ta bort en punkt i diagrammet. Punkterna på avresekurvan anger temperatur och startid för uttaget. För att manuellt skriva in temperatur och tid, klicka på + i högra hörnet. På sidorna av grafen visas minuter, antingen 15, 30 eller 60 minuter. Vill man få fler tillslag/timme ändrar man under Läge/ Inställningar perioden till att vara 15, 30 eller 60 minuter.

15 minuter ger 4 tillslag/timme

30 minuter ger 2 tillslag/timme

60 minuter ger 1 tillslag/timme







Förinställningar

Vill man spara sina inställningar till flera insatser kan man skapa ny förinställning genom att klicka på + i övre högra hörnet. Alla dina valda värden sparas i namnet på din förinställning. Denna förinställning kan man sedan välja i nästa insats t.ex. Parkering 1.





Mjukvaruuppdatering (Firmware)

Tryck för att uppdatera. Stäng inte av enheten under uppdatering! När texten Lyckad kommer upp har uppdateringen utförts utan problem och enheten är uppdaterad.

¢11Runa #	irmean oppdatering	
Program	nevar styrenbeten	
Virigin 1	ting interestments unde	ł
	- 0	

	• —	
< Titura	Firmware uppdaturing	
Lycke	f.	
Viela	en de la la contrate en 1910	-
igoda	enggroonus.	
	\bigcirc	

-	0		>		
< ran	the Firm	ware upp	odatering		ł
Eri	letens pr	ogiamvar	a är uppd	aterad	
1					









Reset

Vid behov av reset av insatsen t.ex. vid glömt lösenord:

Gör enheten strömlös.

Flytta Timer- och Gångtidswitch till höger (2 timer och 1,5 h)

Slå på strömmen - reset tänds i displayen.

Gör enheten strömlös igen.

Flytta Timer- och Gångtidswitch till

ursprungligt läge

Slå på strömmen - enhteten är återställd. .



INKOPPLING AV INSATS







Lähtö, ylläpitolämpö tai ajastin

Kiinnitä toimitettu tarra vaihtoehdoille Lähtö, Ylläpitolämpö ja Ajastin valitun pistorasian alle, katso alla oleva esimerkki.



	Suomi	
А	Painikkeet	
В	Näyttö	

C Henkilösuojakytkin



Wifi-ohjelmointi sovelluksen kautta

- 1. Lataa GARO IDVN -sovellus iOS:lle App Storesta tai Androidille Play-kaupasta.
- 2. Kun sovellus on ladattu, IDVN-pistorasiaelementin ja älypuhelimen/tabletin välinen verkko on otettava käyttöön muodostamalla Wifi-asetuksissa yhteys GARO-IDVN-pistorasiaelementin omaan Wifi-verkkoon. Salasana: garo-idvn HUOM! Varmista ennen tätä vaihetta, että IDVN-pistorasiaelementissä on jännite, jotta Wifi-toiminto olisi käytössä. Kun IDVN-pistorasiaelementtiin kytketään virta ensimmäistä kertaa, verkko on aktiivinen 30 sekunnin ajan. Verkko voidaan aktivoida uudelleen painamalla fyysisesti kaikkia 4 painiketta samanaikaisesti IDVN-pistorasiaelementissä, kunnes Wifi-symboli syttyy. ?
- 3. Käynnistä sovellus, kun IDVN-pistorasiaelementin ja älypuhelimen/tabletin välinen verkko on toiminnassa.

Käynnistysvalikko



Lataa sovellus QR-koodilla. Koskee sekä Androidia että iPhonea.

4) 4	
lovis automatitistics	
info	A0-20-A6-2E-91-70
Atkomstpunkt	GARO-IDVN-9170
Läge	Airesa
Driftind	Alla dagar (
Avresekurva	+7
Underhällsvärmek	ave (1)
Forinställning	
Firmware	Styrenhet 0.4, Wifi 0.5
klentifiers	
	\bigcirc





Tiedot

Laite- ja ohjelmistotiedot.

Tukiasema

Täällä voit muuttaa SSID:n nimen (IDVN:n yksilöivästi tunnistettu langaton verkko) ja salasanan, joka oletuksena on "garo-idvn". Jos muutat SSID-nimen tai salasanan, sinun on muodostettava yhteys uuteen IDVNverkkoon.

HUOM! Et voi nimetä kahta tai useampaa pistorasiaelementtiä samalla nimellä, koska silloin verkkoa ei löydy.





Tittuka	Inställning	
elanni i-co	ie otteo estoli.	(HINC
Avres	a ining	Avresa
-	nue resson	
	60 Minut	er.
	15 Minut	ñ.
101476476		
	2	

Lähtö-tila

Näytön yläreunassa asetetaan vasen/ oikea pistorasia Lähtö-tilalle. Kolme eri lähtöaikaa voidaan asettaa. Kellonajat, päivät, päivämäärät asetetaan Käyttöaikavälilehdellä.

HUOM! Ylläpitolämmitystä ei voida käyttää Lähtö-tilassa

Toimitus sisältää tarran, joka kiinnitetään valitun pistorasian alle IDVN-moduulissa.

Alennus-tila (ylläpitolämpö)

Näytön yläreunassa asetetaan vasen/oikea pistorasia Alennus-tilalle. Ylläpitolämmityksen ajaksi voidaan valita 15, 30 tai 60 minuuttia. Kellonajat, päivät, päivämäärät asetetaan Käyttöaika-välilehdellä. HUOM! Lähtöajastimen asetukset eivät ole voimassa Alennus-tilassa.

Toimitus sisältää tarran, joka kiinnitetään valitun pistorasian alle IDVN-moduulissa.

(Tilboko instiil	Dning
AND THE CODE LETTER S	enticovine
Reducering Turner	Reducering
UNDER LAND	
80 M 30 M 15 M	linuter
ADVICE TRADE	
	2



Tibuka	inställning
AND THE POST	aurtan editkunent
Time	ring Iteducery r Time
(neminal could	NA PRINCE
	00 Minuter
	30 Minuter
AVITED TANKS	
	2
	3

Ajastin-tila

Näytön yläreunassa asetetaan vasen/oikea pistorasia Ajastin-tilalle. Ajastin mahdollistaa päällekytkennän halutulle ajalle. HUOM! Ylläpitolämmitystä tai lähtöaikaajastimia ei voida käyttää Ajastin-tilassa.

Toimitus sisältää tarran, joka kiinnitetään valitun pistorasian alle IDVN-moduulissa.



¢10basa	Dr	fittid	
THE LOSS	άČ.		
	23 00	66 00	
	01	06	
STOP ALLON			
	22	55	
	00	00	
564			
Mindag			
Tisdag			

Tittaka Dvifttid	6
DAGAN	
Måndag	4
Tisdag	~
Onsdag	~
Torsdag	~
Fredag	~
Lördag	
Söndag	
MITTOREGE DITUM	
2.57	



Tässä asetetaan kellonajat, päivät ja päivämäärät, jolloin IDVN saa olla toiminnassa.

< TREAM	Drifttid	
Fredag		4
Lördəğ		
Söndag		
ACTIVITION	474.44	
	surgatti september 2 oktober 3 morenteer	
store better		
	bernadel bebrunden 1 mars 2 april 3 mee	



Tobaka	1524 Annesekurva	+
1000	wicks for an input 18 star	ta face set pa-
	\bigcirc	
	0	
< TIRola	0	+

100 min

60 min

60 min

Lähtökäyrä

Vaaleanharmaa viiva näyttää oletusarvon. Jos haluat lisätä tai vähentää käynnistysaikaa tietyssä lämpötilassa - kaksoisnapsauta lisätäksesi tai poistaaksesi pisteen käyrästä. Lähtökäyrän pisteet osoittavat lämpötilan ja pistorasia käynnistymisajan. Jos haluat antaa lämpötilan ja ajan manuaalisesti, napsauta + oikeassa kulmassa. Lähtökäyrällä on kiinteä 30 minuutin jälkikäyntiaika asetetun lähtöajan jälkeen.

< 11	iti ak	ă.	A	res	skurv	a.	_		t
-	ieri 								
	1			Lig	g till				
		1							
		T	hod			0	(
1	2	3	4	5	6	7	8	9	¢
-	1	÷	÷	t)	kr	8	0	E
	ľ	8		Г	?	1			0
-	1	6	2	m	itaria	ing.	1	100	2



-11*0

0*0

8 °C

Under	hàilisvärm	ekurva	Ŧ
	The art large	Of after to bee	10120-
	Under	Underhältsvärm	 Underhältsvärmekonva



Ylläpitolämpökäyrä

Vaaleanharmaa viiva näyttää oletusarvon. Jos haluat lisätä tai vähentää käynnistysaikaa tietyssä lämpötilassa - kaksoisnapsauta lisätäksesi tai poistaaksesi pisteen käyrästä. Lähtökäyrän pisteet osoittavat lämpötilan ja pistorasia käynnistymisajan. Jos haluat antaa lämpötilan ja ajan manuaalisesti, napsauta + oikeassa kulmassa. Kaavion sivuilla on minuutit, joko 15, 30 tai 60 minuuttia. Jos halutaan useampia päällekytkeytymisiä/tunti, ajanjaksoksi 15, 30 tai 60 minuuttia valikossa Tila/Asetukset.

15 minuuttia antaa 4 päällekytkentää/tunti
30 minuuttia antaa 2 päällekytkentää/tunti
60 minuuttia antaa 1 päällekytkentää/tunti

<1		U	nder	hdills	vårm	ekun	va		+
14.4	inii								
				Lig	9 til				
		ъ	bár			0	ć		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
÷	1	1	;	1)	kr	8	0	•
***	ſ	¥.	4		?	1			0
ARC	1	1		meila	nslan	2	1	-	





Esiasetukset

Jos asetukset halutaan tallentaa useampaan pistorasiaelementtiin, voit luoda uuden esiasetuksen napsauttamalla + oikeassa yläkulmassa. Kaikki valitsemasi arvot tallennetaan esiasetuksesi nimelle. Tämä esiasetus voidaan sitten valita seuraavassa pistorasiaelementissä, esim. Pysäköinti 1.





Ohjelmistopäivitys (laiteohjelmisto)

Päivitä painamalla.

Älä sammuta laitetta päivityksen aikana! Kun teksti Onnistunut tulee näytölle, päivitys on suoritettu ilman ongelmia ja laite on päivitetty.

CTIRole P	Immean oppdatering	
Program	nerar styrenheten	
vikriigen s	tiong inte av anhetist unde reg	1
	0	

1-000			
C. Indiana	remain opp	disconing.	
Lycked	K.		
Várilger	virti Novite	are ya. Mar	-
-80044	call the original		

/	o	
<.	These Firmware uppdatering	
New Y	Enhetens programvara är uppdaterad	1
L	\bigcirc	









Palauttaminen

Tarvittaessa pistorasiaelementti voidaan palauttaa, esim. jos unohdat salasanan: Sammuta laite.

Siirrä ajastin- ja käyntiaikakytkin oikealle (2 tuntia ja 1,5 tuntia). Kytke virta päälle -"reset" syttyy näytölle.

Sammuta laite uudelleen.

Siirrä ajastin- ja käyntiaikakytkin

alkuperäiseen asentoon.

Kytke virta päälle - laite on palautettu.











GARO AB Box 203, SE-335 25 Gnosjö Tel/puh: +46 (0) 370 33 28 00 Fax +46 (0) 370 33 28 50 info@garo.se garo.se / garo.fi

