

MÄTARSKÅP/-TAVLOR FÖR TRAFOMÄTNING



22 700 71
Mätartavla för trafomätning



22 700 60
Mätarskåp för trafomätning med plintmodul



22 700 51
Mätartavla för direktmätning

Mätarskåp/-tavla för mättransformatormätning. De är uppbyggda efter Svensk Standard SS430 01 15 utg 1.

Mätarskåpen finns för trafomätning både för hög- och lågspänningsanläggningar

Trafomätarskåpen finns i tre storlekar, med eller utan plintmodul och mätartavlan är utformad för miljöer där mätaren kan placeras utvändigt på tavlan.

Alternativ 1

Mätarskåp för hög- och lågspänningsmätning med extra utrymme för exempelvis flera mätobjekt, kundmätare, mätterminal, kommunikation och kringutrustning.

Alternativ 2

Mätarskåp för hög- och lågspänningsmätning med mätterminal, kommunikation och kringutrustning.

Alternativ 3

Mätarskåp för lågspänningsmätning med kringutrustning.

Alternativ 4


Mätartavla för lågspänningsmätning där mätaren placeras på mätartavla

Mätartavla/-skåp för omkoppling till direktmätning

Flexi, mätartavla/-skåp, är anpassat för att enkelt koppla om befintlig utrustning från trafomätning till direktmätning i syfte att sänka kostnaderna temporärt eller permanent.

Flexi finns för lågspänningsanläggningar och i två utförande. Dels som mätartavla och dels inmonterad i skåp.

Se förslag till montage nedan samt E-nummer och typbeteckning på nästa sida.



E-nummer	Typ	Beskrivning
22 700 60	MSTR-P400	Mätarskåp för trafomätning. Bredd 400 mm
22 700 61	MSTR-P600	Mätarskåp för trafomätning. Bredd 600 mm
22 700 63	MSTR-P800	Mätarskåp för trafomätning. Bredd 800 mm
22 700 64	MSTR-400	Mätarskåp utan plintmodul. Bredd 400 mm
22 700 66	MSTR-600	Mätarskåp utan plintmodul. Bredd 600 mm
22 700 67	MSTR-800	Mätarskåp utan plintmodul. Bredd 800 mm
22 700 68	PM-400	Plintmodul för trafomätning. För skåp 400 mm
22 700 69	PM-600	Plintmodul för trafomätning. För skåp 600 mm
22 700 70	PM-800	Plintmodul för trafomätning. För skåp 800 mm
22 700 71	MTR 3	Mätartavla för trafomätning

FLEXI SKÅP/-TAVLA

22 700 51	FLEXI-S-TD 63-25	Mätarskåp för direktmätning, för abonnemangsanpassning
22 708 34	FLEXI-T-TD 63-25	Mätartavla för direktmätning, för abonnemangsanpassning



22 700 68
Plintmodul 400 mm



22 700 69
Plintmodul 600 mm



22 700 70
Plintmodul 800 mm

