



Förlopp för överföring av ny programvara via programmeringsnyckel

Vid överföring av önskade data från nyckeln skall:

- insatsen lösgöras med de två fästskruvarna
- **spänningen vara fränkopplad** vid överföringen, så att den 5-poliga kontakten fränkiljs
- därefter kopplas nyckeln in i vidhängande inkopplingssladd och indikationen på nyckeln klagör överföringsförloppet.
- klistra medföljande ID etikett över den tidigare

Efter att överföringen är slutförd skall nyckeln fränkiljas från insatsen och insatsen kopplas sedan ihop med spänningen i kapslingen via den 5-poliga kontakten samt skruvas fast med de två fästskruvarna.



Förlopp för överföring av ny programvara via programmeringsnyckel

Vid överföring av önskade data från nyckeln skall:

- insatsen lösgöras med de två fästskruvarna
- **spänningen vara fränkopplad** vid överföringen, så att den 5-poliga kontakten fränkiljs
- därefter kopplas nyckeln in i vidhängande inkopplingssladd och indikationen på nyckeln klagör överföringsförloppet.
- klistra medföljande ID etikett över den tidigare

Efter att överföringen är slutförd skall nyckeln fränkiljas från insatsen och insatsen kopplas sedan ihop med spänningen i kapslingen via den 5-poliga kontakten samt skruvas fast med de två fästskruvarna.

104391 / IDV 070910

GARO AB

Box 203
335 25 Gnosjö

Telefon 0370 33 28 00
Telefax 0370 33 28 50

info@garo.se
www.garo.se



GARO AB

Box 203
335 25 Gnosjö

Telefon 0370 33 28 00
Telefax 0370 33 28 50

info@garo.se
www.garo.se

